



Proyectos de Servicio Eléctrico

Siga estos pasos para la instalación de un panel de servicio aéreo agrícola



Recepción y diseño

1. Envíe su formulario de solicitud en YourProjects.pge.com (Hasta 66 días naturales para la verificación de la solicitud)
2. El Propietario del Trabajo (Job Owner - JO) de PG&E se pondrá en contacto con usted durante los siguientes 5 días hábiles para confirmar su proyecto y solicitar un pago anticipado de ingeniería según sea necesario
- ! Asegúrese de que la hoja técnica (cut sheet) de su panel medidor esté aprobada por el taller de medidores de PG&E antes de comprarlo
- ! Asegúrese de que usted o su contratista tengan una cuenta ITS. Envíe un correo a PG&EApplicantInstallerPreQual@PGE.com para obtener un perfil ITS
3. PG&E o usted diseñan el trabajo. Usted revisa el diseño (promedio de 55 días naturales)
4. Firme y pague su contrato en YourProjects.pge.com en los siguientes de 90 días naturales

Reunión previa a la construcción

5. Programe una reunión previa a la construcción a través del "Local Inspections Desk"
- ! Los Instaladores del solicitantes presentan la "Evaluación de Seguridad, Calidad y Conducta" (SQCA) de precalificación de PG&E mediante el código QR que se encuentra en ITS
6. PG&E realiza la reunión previa a la construcción

Instalación del poste y del panel

7. Instale su poste (de propiedad del cliente) aprobado por PG&E (si se requiere), construya la estructura del panel aéreo y el espacio de trabajo mejorado
8. Instale el panel del medidor y el equipo de terminación del servicio
- ! 9. Comuníquese con el "Local Inspection Desk" para programar su inspección
10. PG&E inspecciona el proyecto en general y el panel del medidor

Inspecciones municipales y construcción de PG&E

- ! 11. Programe y apruebe la inspección con la Autoridad con Jurisdicción (AHJ), por ejemplo de la ciudad, para obtener la liberación del medidor
12. PG&E programa a su cuadrilla para la instalación final (aprox. 6–8 semanas)
13. PG&E finaliza la construcción e instala el medidor en la fecha programada (a menos que haya retrasos inesperados)



Estándares de diseño* y documentos de referencia de PG&E

Algunos pasos hacen referencia a normas o documentos de PG&E que proporcionan los requisitos técnicos para su proyecto. Las normas se le proporcionarán una vez que inicie su solicitud y firme un acuerdo de confidencialidad (NDA), y el Manual Greenbook está disponible en [la página de Recursos del Proyecto](#). Si no está seguro de cómo acceder a ellos o utilizarlos, su Propietario del Trabajo (JO) de PG&E puede ayudarle.

Step 7 Greenbook: 4.9 "Overhead Service Drop Clearance Requirements," 4.15 "Applicant-Owned Wood Poles"

Step 7 Design Standards: [025055](#), [058087](#), [065374](#)

Step 8 Greenbook: Section 7.4. "Meter Working Space," Section 7.5. "Meter Installation Requirements," Section 7.7. "Meter Identification and Meter Protection," Section 7.20. "Electric Metering: Nonresidential, Commercial, and Agricultural"

Step 9: Envíe el formulario de "[Solicitud de inspecciones](#)" al escritorio local de inspecciones utilizando la [Información de contacto del escritorio de inspecciones](#) que se encuentra en la página de Recursos del proyecto.

*Es posible que se requiera que los clientes firmen un acuerdo de confidencialidad (NDA) durante el proceso de recepción de la solicitud del proyecto para acceder a las normas de gas y electricidad de PG&E.