



Proyectos de Servicio Eléctrico



Siga estos pasos para una modernización del panel residencial con instalación de una línea de servicio mejorada

Recepción y diseño

1. Envíe su formulario de solicitud en YourProjects.pge.com (Hasta 66 días naturales para la verificación de la solicitud)
2. El Propietario del Trabajo (Job Owner - JO) de PG&E se pondrá en contacto con usted durante los siguientes 5 días naturales para confirmar su proyecto y solicitar un pago anticipado de ingeniería según sea necesario
- ! Asegúrese de que usted o su contratista tengan una cuenta ITS. Envíe un correo a PG&EApplicantInstallerPreQual@PGE.com para obtener un perfil ITS
3. PG&E o usted diseñan el trabajo. Usted revisa el diseño (promedio de 55 días naturales)
4. Firme y pague su contrato en YourProjects.PGE.com durante los siguientes 90 días naturales

Reunión previa a la construcción

5. Solicite un ticket de [Alerta de Servicios Subterráneos \(USA\)](#). Llame al 8-1-1 antes de excavar
6. Programe una reunión previa a la construcción a través del "Local Inspections Desk"
- ! Los Instaladores del solicitantes presentan la "Evaluación de Seguridad, Calidad y Conducta" (Safety, Quality, and Conduct Assessment - SQCA) de precalificación de PG&E mediante el código QR que se encuentra en ITS
7. PG&E realiza la reunión previa a la construcción

Zanjeo y conducto (subestructura)

8. Excave la zanja e instale el conducto
9. Comuníquese con el "Local Inspection Desk" para programar su inspección
10. PG&E inspecciona la zanja y la instalación del conducto

Relleno e inspecciones finales de PG&E

11. Rellene la zanja e instale el panel del contador
12. Comuníquese con el "Local Inspection Desk" para programar sus inspección de mandril y su inspección finales. Entregue sus planos conforme a la obra (As-Builts) al inspector

Inspecciones municipales y construcción de PG&E

13. Programe y apruebe la inspección con la Autoridad con Jurisdicción (AHJ), por ejemplo de la ciudad, para obtener la liberación del contador
14. PG&E programa a su cuadrilla para la instalación final (aprox. 6-8 semanas)
15. PG&E finaliza la construcción e instala el contador en la fecha programada (a menos que haya retrasos inesperados)



Estándares de diseño* y documentos de referencia de PG&E

Algunos pasos hacen referencia a normas o documentos de PG&E que proporcionan los requisitos técnicos para su proyecto. Las normas se le proporcionarán una vez que inicie su solicitud y firme un acuerdo de confidencialidad (NDA), y el Manual Greenbook está disponible [en la página de Recursos del Proyecto](#). Si no está seguro de cómo acceder a ellos o utilizarlos, su Propietario del Trabajo (JO) de PG&E puede ayudarle.

Step 8 Design Standards: [S5453 Exhibit B](#), [038193](#), [062288](#) **Step 11 Design Standards:** [038193](#), [013109](#) **Step 11 Greenbook:** 7.4. "Meter Working Space," 7.5. "Meter Installation Locations," 7.7 "Meter Identification and Meter Protection," 7.8 "Main Service Disconnects and Switching Sequences," 7.9 "Grounding," and 7.11.3 "Electric Meter Socket Covers and Seals"

Step 9 and 12: Envíe el formulario de "[Solicitud de inspecciones](#)" al escritorio local de inspecciones utilizando la [Información de contacto del escritorio de inspecciones](#) que se encuentra en la página de Recursos del proyecto.

Additional Greenbook Materials: Section 5 "Temporary Power," Section 6.2 "Connecting Non-Utility Power Sources to Utility Services," Section 7.11.2 "Service Classes", Section 7.13.1 and 7.13.2 "Single Meter: Underground Service", Section 7.16 "Underground Service Cable-Termination Compartments," Section 7.17 "Approved Service-Terminal Conductor Connectors"

*Es posible que se requiera que los clientes firmen un acuerdo de confidencialidad (NDA) durante el proceso de recepción de la solicitud del proyecto para acceder a las normas de gas y electricidad de PG&E..