



Proceda y excave **con** **seguridad.**

Cuatro pasos para una excavación segura

- 1.** Llame al 811 antes de excavar
- 2.** Espere que los operadores marquen las líneas
- 3.** Excave con herramientas manuales cerca de la línea y rellene adecuadamente
- 4.** Notifique a PG&E si encuentra daños o pérdidas



Llame a 811 antes de excavar

Siempre llame con por lo menos dos días laborales antes de excavar. Su compañía local de servicios públicos ubicará y marcará las líneas subterráneas utilizando colores específicos.

Código Uniforme de Colores APWA:

EXCAVACIÓN PROPUESTA	MARCA TEMPORAL DE INSPECCIÓN
LÍNEAS ELÉCTRICAS	GAS, PETRÓLEO, VAPOR, QUÍMICO
CABLE, COMUNICACIÓN	DESAGÜE DE TORMENTA, CLOACA
AGUA REGENERADA, IRRIGACIÓN	AGUA POTABLE

Tenga lista la siguiente información cuando llame al 811:

- Nombre
- Teléfono
- Condado/Ciudad
- Cruce más cercano
- Fecha de comienzo
- Tipo de trabajo
- Ubicación del trabajo
- Instrucciones especiales de marcación

Mensaje financiado por los clientes del servicio público.