

受理與設計

1. 向您所在的城市或縣 (Authority Having Jurisdiction – AHJ) 申請許可證
2. 客戶在 YourProjects.PGE.com 上提交您的申請表(申請驗證最多需要 66個日曆天)
3. PG&E專案負責人(Job Owner (JO)) 將在 5 個工作天內與您聯絡，如需要的話，您的專案需支付預付工程款
4. PG&E 將安排一次工程前會議，以檢查目前的管線(可能需要更換)並討論天然氣服務、氣管路線、電錶位置和間隙
5. 由PG&E或您的ITS合格設計師設計工作。您審查設計(平均 55 個日曆天)

合約與後勤

6. 在 90 個日曆天內於請上 YourProjects.PGE.com 簽署並支付您的合約
 7. 申請 [Underground Service Alert \(USA\)](#) 工單，動工前請致電 8-1-1
 8. 聯絡PG&E檢驗服務台「Local Inspections Desk」安排施工前會議
- PG&E 確認在天然氣管線系統上工作的認證
- 申請安裝人員需按要求展示在 ITS 中找到 PG&E資格預審的 QR 碼「Safety, Quality, and Conduct Assessment (SQCA)」, NCMS 和 Gas As-Built 資格預審的培訓

施工前與挖溝

9. PG&E 召開施工前會議
10. 與您的 PG&E 專案負責人合作，安排由 PG&E 執行的施工工作
11. 您或 PG&E 將視需要進行挖掘(溝槽)
12. 聯絡PG&E檢驗服務台「Local Inspection Desk」以安排溝槽檢驗
13. PG&E 檢驗溝槽。如果通過，則繼續下一步

管線安裝與回填

14. 安裝並對您的天然氣管線進行壓力測試
15. 聯絡PG&E檢驗服務台「Local Inspection Desk」以安排您的管線檢驗
16. PG&E 檢驗管線。如果通過，則繼續下一步
17. 回填溝槽，鋪設天然氣管線地下警示帶，並在接駁點留出一個工作坑

天然氣接駁與電錶連接

18. PG&E 將您的服務連接到分配氣管線(約 6-8 週)
19. 完成回填並恢復該區域
20. 安排並通過城市或縣 (Authority Having Jurisdiction – AHJ) 的檢驗，以取得您的電錶核可
21. PG&E在預定日期完成您的電錶安裝請求



PG&E 標準與參考文件*

有些步驟是參考PG&E的標準或文件,提供您的專案步驟和技術要求標準。當您提交申請表，我們將向您提供天然氣和電力標準，而綠皮書手冊可在「[專案資源](#)」網頁上找到。如果您不確定如何存取或使用標準或文件，您的 PG&E 專案負責人可以提供協助。

第5步 PG&E的標準文件: [A-03](#), [A-04](#), [A-90](#), [A-93.1](#), [A-93.3](#), [L-16](#), [J-15](#), [S5453 Exhibit B](#)

第8，12，15步 綠皮書手冊(Greenbook): 请使用“项目资源”页面中提供的“[检查台联系信息](#) (Inspection Desk Contact Information)”，将“[检查申请表格](#) (Request for Inspections)”提交至PG&E檢驗服務台。

第11步 綠皮書手冊(Greenbook): [Section 1.5. “Obtain Interactive Training System \(ITS\) Qualifications for Gas and Electric”](#): “在距離PG&E帶電設施3英尺範圍內作工時，挖溝作工人員必須有具備更高的資格。”

*在專案申請受理過程中，客戶可能需要簽署保密協議 (NDA)，才能存取 PG&E 的天然氣和電力標準。