

受理與設計

1. 客戶在 YourProjects.pge.com 上提交申請表 (66 個日曆天)
2. PG&E 專案負責人(Job Owner (JO)) 將在 5 個工作天內與您聯絡，如需要的話，您的專案需支付預付工程款
3. 由PG&E或您的ITS合格設計師設計工作。您審查設計(平均 55 個日曆天)
4. 在 90 個日曆天內於請上 YourProjects.PGE.com 簽署並支付您的合約

施工前會議

5. 申請 Underground Service Alert (USA) 工單，動工前請致電 8-1-1
6. 聯絡PG&E檢驗服務台「Local Inspections Desk」安排施工前會議
7. PG&E 召開施工前會議



申請 Applicant Installers 需展示在 ITS 中找到 PG&E 資格預審的 QR 碼「Safety, Quality, and Conduct Assessment (SQCA)」

挖溝與導管 (地下結構)

8. 挖掘您的溝槽並安裝導管
9. 聯絡PG&E檢驗服務台「Local Inspection Desk」以安排您的溝槽與導管檢驗
10. PG&E 檢驗溝槽與導管的安裝



回填與 PG&E 最終檢驗

11. 回填您的溝槽並安裝您的電錶箱
12. 聯絡PG&E檢驗服務台「Local Inspection Desk」以安排您的心軸 (mandrel) 檢驗和最終檢驗。將竣工圖提交給檢驗員



市政府檢驗與 PG&E 施工

13. 安排並通過城市或縣 (AHJ) 的檢驗，以取得您的電錶核可
14. PG&E 安排其工作人員完成最終安裝 (約 6-8 週)
15. PG&E 在預定日期完成施工並安裝電錶 (除非有意外延誤)



PG&E 標準與參考文件*

有些步驟是參考PG&E的標準或文件,提供您的專案步驟和技術要求標準。當您提交申請表,我們將向您提供天然氣和電力標準,而綠皮書手冊可在「[專案資源](#)」網頁上找到。如果您不確定如何存取或使用標準或文件,您的 PG&E 專案負責人可以提供協助。

第8步 PG&E的標準文件: [S5453 Exhibit B](#), [038193](#), [062288](#) **第8步 綠皮書手冊(Greenbook):** 3.9 “Trench and Conduit Installation Requirements” **第11步 PG&E的標準文件:** [038193](#), [013109](#)

第11步 綠皮書手冊(Greenbook): [Section 7.4. “Meter Working Space,”](#) [Section 7.5. “Meter Installation Locations,”](#) [Section 7.7. “Meter Identification and Meter Protection,”](#) [Section 7.8. “Main Service Disconnects and Switching Sequences,”](#) [Section 7.9. “Grounding,”](#) and [Section 7.11.3. “Electric Meter Socket Covers and Seals”](#)

第11和12步: 请使用“项目资源”页面中提供的“[检查台联系信息](#) (Inspection Desk Contact Information)”, 将“[检查申请表格](#) (Request for Inspections)”提交至PG&E檢驗服務台。

其他綠皮書手冊(Greenbook) 資料 : [Section 5 “Temporary Power,”](#) [Section 6.2. “Connecting Non-Utility Power Sources to Utility Services,”](#) [Section 7.11.2. “Service Classes,”](#) [Section 7.13.1. “Single Meter: Underground Service,”](#) [Section 7.17. “Underground Service Cable-Termination Compartments,”](#) [Section 7.18. “Approved Service-Terminal Conductor Connectors”](#)

*在專案申請受理過程中,客戶可能需要簽署保密協議 (NDA), 才能存取 PG&E 的天然氣和電力標準。